

5 Modes service, dépiage des défauts

Les fonctions suivantes sont désactivées durant le SDM (et activées après avoir quitté le SDM)

- Verrouillage parental
- Mode Hospital
- Minuterie Aucun-ident (normalement le téléviseur est automatiquement mis hors tension lorsqu'il n'y a aucune réception de signal vidéo (IDENT) pendant 15 minutes).

Toutes les autres commandes fonctionnent normalement.

Fonctions spéciales en SDM

Accès au menu normal de l'utilisateur

L'appui sur le bouton "MENU" de la commande à distance permet de commuter entre le SDM et les menus utilisateur (avec le mode SDM toujours actif en arrière-plan)

Recherche de canaux

L'appui sur le bouton "P+" de la commande à distance permet de démarrer la recherche d'un émetteur. La recherche est indiquée par une LED clignotante (cela s'arrête lorsque un émetteur est trouvé ; l'émetteur est enregistré sur le numéro de canal le plus élevé, en général il s'agit du 99 et le téléviseur commute sur cette présélection)

Buffer d'erreur

L'appui sur le bouton "OSD" de la commande à distance affiche/cache le buffer d'erreur. Il est possible de cacher l'OSD afin d'empêcher toute interférence avec les mesures d'oscillogramme.

Accès au SAM

*après SDM**

En appuyant simultanément sur les boutons "VOLUME +" et "VOLUME -" du clavier local, le téléviseur commute de SDM à SAM.

Mode service de réglage (SAM)

L'objectif du SAM est de réaliser des réglages, des paramétrages optionnels, d'afficher/de supprimer le buffer d'erreur et de recharger les valeurs par défaut.

Entrer dans SAM:

- En transmettant la commande "ALIGN" à l'aide de la télécommande service revendeur (DST) RC7150 (cela fonctionne lorsque le téléviseur est en mode de fonctionnement normal ou en SDM)
- En appuyant sur la touche "VOLUME +" et "VOLUME -" du clavier local simultanément lorsque le téléviseur est en SDM *

Quitter SAM:

Commuter le téléviseur en Veille (le buffer d'erreur s'effacera)

Remarque: lorsque l'alimentation est hors tension alors que le téléviseur est en SAM, le téléviseur entrera immédiatement en SDM dès que l'alimentation sera à nouveau mise sous tension.

En SAM les informations suivantes s'affichent à l'écran:

Entrer dans le SDM:

- En appuyant sur la touche "DEFAULT" de la télécommande service (DST) RC7150 (cela fonctionne aussi bien quand le téléviseur est en mode de fonctionnement normale ou en SAM)
- En court-circuitant les cavaliers 9040 et 9041 sur le châssis à l'aide d'un tournevis tout en allumant le téléviseur.

Lorsque vous court-circuitiez de façon temporaire le cavalier 9040 et 9041 en allumant le téléviseur, vous désactivez la protection 5V.

ATTENTION ! Il est recommandé d'inhiber la protection 5V uniquement pendant une courte période

5 Modes service, dépiage des défauts

SAM Menu

