

Affichage de dérangement	Dérangement	Position du sélecteur rotatif	Dépannage
<ul style="list-style-type: none"> ● PRELAVAGE C1 ○ ○ ○ 	<ul style="list-style-type: none"> ² Robinet d'eau fermé ² Soupape n'ouvre pas / interruption ² Soupape avec débit trop faible ² Niveau f Sch ne réagit pas ² Feuillard de pressostat coupée ² Système de pièges d'air non-étanche 	<ul style="list-style-type: none"> Essorage Essorage Tenir compte de l'affichage de déroulement du programme dito dito 	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le robinet d'eau Echanger la soupape Nettoyer le filtre/échanger la soup. Echanger le pressostat Echanger le feuillard Echanger le piège d'air
<ul style="list-style-type: none"> ○ C2 ● LAVAGE ○ ○ 	<ul style="list-style-type: none"> ² Pompe bloquée / pompe ne marche pas ² Interruption de pompe ² Capacité de transport diminuée 	<ul style="list-style-type: none"> Laine 40°C Laine 40°C Laine 40°C 	<ul style="list-style-type: none"> Enlever le corps étranger Echanger la pompe Enlever le corps étranger Contrôler le système d'écoulement (passerelle rebondissem., siphon) Hauteur de pompe max. 1m
<ul style="list-style-type: none"> ● PRELAVAGE C3 ● LAVAGE ○ ○ 	<ul style="list-style-type: none"> Alarme Aqua-Control a réagi -DEL Prélavage est allumée Feuillard de pompe est défectueuse f16 interrompu/plus encliqueté Pompe court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> Essorage Laine 40°C Laine 40°C Laine 40°C 	<ul style="list-style-type: none"> Vissage de tuyau étanche -Non-étanchéité dans l'appareil Echanger la conduite de pompe Echanger l'interrupteur à flotteur Echanger la pompe
<ul style="list-style-type: none"> ● PRELAVAGE C7 ● LAVAGE ● RINÇAGE ○ 	<ul style="list-style-type: none"> ^{1,2} Ne chauffe pas ^{1,2} Relais de chauffage défectueux ^{1,2} Raccord tige chauffante interrompu ^{1,2} fTR - pressostat défectueux ^{1,2} Soupape laisse toujours passer de l'eau 	<ul style="list-style-type: none"> Laine 30°C Laine 30°C Laine 30°C Laine 30°C et tenir compte de l'affichage de déroulement du programme Laine 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> Echanger le chauffage Echanger le relais de chauffage Contrôler la ligne de jonction Echanger le pressostat Echanger la soupape
<ul style="list-style-type: none"> ○ C8 ○ ○ ○ ● ARR. RINÇAGE 	<ul style="list-style-type: none"> ^{1,2} NTC court-circuit ^{1,2} NTC interruption ^{1,2} NTC ligne interrompue 	<ul style="list-style-type: none"> Laine 30°C Laine 30°C Laine 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> Echanger NTC Echanger NTCn Echanger la ligne
<ul style="list-style-type: none"> ● PRELAVAGE C9 ○ ○ ○ ● ARR. RINÇAGE 	<ul style="list-style-type: none"> ¹ Tachygénérateur court-circuit ¹ Tachygénérateur interruption ¹ Moteur de commande interruption ¹ Moteur de commande court-circuit ¹ Moteur de commande bloquée 	<ul style="list-style-type: none"> Linge délicat 30°C Linge délicat 30°C Linge délicat 30°C Linge délicat 30°C Linge délicat 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> Echanger le tachygénérateur Echanger le tachygénérateur Echanger le moteur de comm. Echanger le moteur de comm. Eliminer le blocage Echanger le moteur de comm.
<ul style="list-style-type: none"> ○ CA ● PRELAVAGE ○ ● ARR. RINÇAGE 	<ul style="list-style-type: none"> Moteur de commande triac court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> Linge délicat 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> Echanger l'électronique principale
<ul style="list-style-type: none"> ● PRELAVAGE CD ○ ● RINÇAGE ● ARR. RINÇAGE 	<ul style="list-style-type: none"> Verrouillage de porte défectueux 	<ul style="list-style-type: none"> Toutes 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le verrouillage de porte Vérifier le feuillard
<ul style="list-style-type: none"> ○ CE ● LAVAGE ● RINÇAGE ● ARR. RINÇAGE 	<ul style="list-style-type: none"> Pas de code de déviateur d'eau dans les 2 min 	<ul style="list-style-type: none"> Essorage 	<ul style="list-style-type: none"> Echanger le déviateur d'eau Vérifier le feuillard au moteur du déviateur d'eau et le feuillard pour le code du déviateur d'eau
<ul style="list-style-type: none"> ● PRELAVAGE CF ● LAVAGE ● RINÇAGE ● ARR. RINÇAGE 	<ul style="list-style-type: none"> Somme de contrôle erronée l'électronique principale 	<ul style="list-style-type: none"> Economie d'énergie 	<ul style="list-style-type: none"> Echanger l'électronique principale