

MANUEL D'INSTRUCTION

DETECTEUR DE PRESENCE INFRAROUGE POUR LUMINAIRE

RS8B

ELEMENTS & ACCESSOIRES FOURNIS

- Un détecteur de présence infrarouge
- Vis/chevilles

POINTS DE SECURITE IMPORTANTS

- Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical. Ne l'exposez pas au soleil.
- Le détecteur doit être installé à l'abri de la pluie et des intempéries.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Avant de commencer toute installation, déconnecter le courant électrique au niveau du disjoncteur.
- Installer l'appareil en respectant les règles données dans la norme d'installation NF C 15 100. En cas de doute, demandez conseil à votre électricien pour l'installation.
- Ne jamais utiliser l'appareil avec un variateur de lumière.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES & DESCRIPTION

Tension	220-240V ~ 50Hz
Puissance	1000W Max. pour les lampes à incandescence 300W Max. pour les lampes fluorescentes
Angle de détection	Environ 180°
Distance de détectio	Max. 12 mètres
Durée de fonctionnement	réglable de (10±5) secondes à (4±1) minutes
Contrôle de la lumière	réglable du jour à la nuit