

6c. Aligner l'ensemble couvercle / bouton (G2) avec l'embase et le circuit imprimé. Appuyer le couvercle sur la base pour que le couvercle se clipse en place. Un espace régulier entre l'embase et le couvercle indique un montage correct. Fixer l'étiquette de référence de la station murale (I) et l'étiquette d'avertissement (D) à un endroit convenable près de la station murale.
Vérifier le bon fonctionnement : l'appui sur le bouton « Haut-Bas » doit allumer le voyant rouge pendant une seconde.

Utiliser des moyens de fixation mécaniques, tels que clous, agrafes ou punaises pour fixer les étiquettes sur des surfaces sur lesquelles les adhésifs ne collent pas

6d. PRE-PROGRAMMATION DE LA STATION MURALE (création d'un code aléatoire)
(se référer au diagramme 16 en page 11 du manuel du *Schéma de montage*)

- **Maintenir** le bouton d'éclairage (Ah) en pression (le voyant rouge s'allume pendant une seconde puis s'éteint), **jusqu'à** ce que le voyant rouge **clignote fortement** (au bout d'environ dix secondes).
 - **Relâcher** le bouton d'éclairage puis **aussitôt après** le maintenir de nouveau (ne pas le relâcher plus de 4 secondes).
 - Le voyant rouge reste allumé pendant environ 5 secondes puis **clignote de nouveau**.
 - **Relâcher définitivement** le bouton d'éclairage Ah.
 - Le voyant rouge **s'allume alors 3 fois de suite** indiquant la création du code aléatoire.
- NOTE : En cas de renouvellement de cette pré-programmation, un nouveau code aléatoire sera créé, et il faudra le mémoriser de nouveau dans la mémoire du moteur (voir étape 10b1).

Contrôle de la pré-programmation de la station murale

- Maintenir appuyé le bouton (Ab) d'ouverture / fermeture plusieurs secondes.
- Le voyant rouge doit rester allumé aussi longtemps que le bouton est appuyé.
- Si le voyant rouge ne reste pas allumé, recommencer la pré-programmation (N°6d ci-dessus).

6e. PRE-PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE (création d'un code aléatoire) (se référer au diagramme 17 en page 12 du manuel du *Schéma de montage*)

- **Maintenir** le bouton principal (A1) en pression (le voyant rouge s'allume pendant une seconde puis s'éteint), **jusqu'à** ce que le voyant rouge **clignote fortement** (au bout d'une dizaine de secondes).
 - **Relâcher** le bouton principal (A1) puis **aussitôt après** le maintenir de nouveau (ne pas le relâcher plus de 4 secondes).
 - Le voyant rouge reste allumé pendant environ 5 secondes puis **clignote de nouveau**.
 - **Relâcher définitivement** le bouton principal (A1).
 - Le voyant rouge **s'allume alors 3 fois de suite** indiquant la création du code aléatoire.
- NOTE : En cas de renouvellement de cette pré-programmation, un nouveau code aléatoire sera créé, et il faudra le mémoriser de nouveau dans la mémoire du moteur (voir étape 10d).

Contrôle de la pré-programmation de la télécommande

- Maintenir appuyé le bouton principal (A1) plusieurs secondes.
- Le voyant rouge doit rester allumé aussi longtemps que le bouton est appuyé.
- Si le voyant rouge ne reste pas allumé, recommencer la pré-programmation (N°6e ci-dessus).

7. Installation de l'étiquette de débrayage : (se référer au diagramme 7 en page 8 du manuel du *Schéma de montage*)

Installer l'étiquette de débrayage (E) sur le mur près de la poignée de débrayage (V) montée sur le rail vertical droit (N). Utiliser des moyens de fixation mécaniques, tels que clous, agrafes ou punaises pour fixer les étiquettes sur des surfaces sur lesquelles les adhésifs ne collent pas.