



## PARTIE ELECTRIQUE PUISSANCE ET RELAYAGE

En monophasé seul le connecteur Powercon type A est branché (ph1/ neutre/ terre)

En triphasé le connecteur Powercon type B est branché aussi (ph2/ ph3/ terre)

