

- 2) Raccorder le câble bipolaire (**B**) de signal au connecteur prévu EDF « **SG1** » qui se trouve à l'intérieur du boîtier connexions (percer les caoutchoucs pour obtenir une section appropriée à son passage).  
ATTENTION : le signal EDF a une tension de 230V.
- 3) Activer la fonction HC-HP au moyen du paramètre P1 du menu installateur.

