



## ATTENTION : risque de choc électrique

- Cet appareil est conforme aux exigences CEI pour la Classe de protection I.
- L'appareil doit être connecté à un système de câblage permanent, mis à la terre conformément à la norme CEI 60364 TN.
- Les circuits d'entrée et de sortie sont isolés de la terre. L'installateur est responsable de la mise à la terre du système conformément aux codes en vigueur.
- Pour des raisons de sécurité, les conducteurs neutre et de terre doivent être mécaniquement reliés. OutBack ne relie pas ces conducteurs dans l'onduleur. Certains codes requièrent que la liaison soit établie uniquement au panneau principal. Veillez à ce qu'une seule liaison à la fois soit présente dans le circuit CA.