

Gebrauchsanweisung  
52 0016  
V01, V04  
(D, GB, F, NL)

Montage-/ Aufstell-  
anweisung  
52 0359


Zubehör


Entkalker  
46 0038


Verlängerung  
Aqua-Stop  
Kunststoffrohr 2,2 m


Ablaufschl. 1,95 m  
SZ 72010  
Messerkas.-Backbl.-  
Düse  
SZ 72000


Kupferrohr  
Ø 10mm / 1,5m  
WX459700











<b>Repère</b>	<b>Référence de la pièce détachée</b>	<b>Remplacé par</b>	<b>Fiche produit</b>
0001	00264634		Module de commande
0002	00167065		Module
0004	00165242		Interrupteur
0005	00263087		Tige
0006	00165243		Verrou
0007	00298518		Cadre
0008	00353266		Boitier du bandeau
0009	00165386		Touche
0010	00165388		Touche
0011	00165248		Couvercle
0014	00520016		Notice d'utilisation
0015	00520359		Notice de montage
0020	00263088		Distributeur
0021	00166637		Joint
0022	00166621		Couvercle coulissant boîte à produit
0023	00166623		Couvercle
0024	00166628		Jeu de reparation
0025	00166626		Dispositif de réglage
0026	00166630		Declencheur
0027	00166627		Pilon
0030	00166635		Actuateur
0031	00166632		Jeu de reparation
0032	00166633		Interrupteur
0033	00212855		Contre-porte
0034	00350547	00352246	Jeu de reparation

0035	00298534		Joint de porte
0036	00167241		Vis
0037	00298537		Piece d'isolation
0038	00212856		Porte de facade
0039	00151703		Vis
0048	00141771	00144227	Poids
0050	00213045		Plan de travail
0051	00263093		Support
0052	00263094		Support
0053	00298545		Piece d'isolation
0054	00166489		Pince
0055	00350529		Plaque d'isolation
0056	00212858	00683930	Partie laterale du boîtier
0057	00165253		Fermeture
0058	00263096		Joint de porte
0059	00298547		Glissière
0060	00165254		Support
0061	00212859	00683931	Partie laterale du boîtier
0062	00298554		Reglette
0064	00298550		Reglette
0070	00298656	00448903	Arrivée d'eau
0071	00263185		Pressostat
0072	00263186		Chambre de compression
0073	00165256		Interrupteur
0074	00166875		Vanne de regeneration
0076	00298556		Flexible
0077	00165331		Joint
0078	00165318	00165258	Raccordement tuyau d'arrivée
0079	00165258		Raccordement tuyau d'arrivée



0080	00263099		Flexible
0081	00165259		Couvercle
0082	00165260		Ecrou
0083	00166878		Joint
0084	00263589	00497684	Adoucisseur d'eau
0085	00166876		Contact
0087	00165261		Pompe de vidange
0088	00165262		Clapet anti retour
0089	00165263		Cache
0091	00165331		Joint
0092	00165265		Support
0093	00263102		Joint
0095	00263103		Bloc hydraulique
0096	00165268		Joint
0097	00263838		Boitier-partie superieure
0098	00165269		Joint
0099	00165813		Jeu d'etancheite
0100	00263314		Boitier de pompe
0101	00263313		Moteur
0103	00165812	00055114	Condensateur
0107	00165278		Joint
0108	00165279		Sonde
0109	00165280		Joint
0110	00165281		Sonde CTN
0111	00151866		Joint
0112	00069796		Interrupteur
0113	00263349	00264513	Chauffe-eau instantane
0114	00263112		Entonnoir pour bac à sel
0115	00165284		Cache

0116	00263113		Cache
0117	00165283		Cache
0118	00166489		Pince
0119	00166879		Joint
0120	00088403		Jeu de montage
0122	00166880		Aimant permanent
0127	00299756		Aquastop
0129	00298564		Tuyau d'evacuation
0131	00165286		Collier
0134	00165201	12028411	Condensateur d'antiparasitage
0136	00263115		Charnière
0137	00298567		Charnière
0138	00165292		Plaque
0139	00165296		Palier
0140	00165297		Ressort
0141	00165298		Poulie de tensión
0142	00165299		Pied
0143	00263122		Tube
0144	00167243		Capot
0145	00263123		Levier
0146	00165301		Flotteur
0147	00212873	00214812	Boitier-partie inferieure
0148	00298574		Socle
0149	00165295		Plaque
0150	00298570		Charnière
0151	00263119		Charnière
0152	00165298		Poulie de tensión
0153	00114294		Plaque anti-vapeur pour le plan de travail

0154	00165778	00170664	Jeu de fixation
0154	00263591		Cache
0155	00299260		Bandeau
0170	00298592		Tube
0171	00298593	00369656	Bras d'aspersion
0172	00298594		Bras d'aspersion
0174	00167240	00480934	Filtre
0175	00298595	00480934	Filtre
0176	00093045	00093046	Panier à couverts pour lave-vaisselle
0177	00212900	00685076	Panier supérieur de lave-vaisselle
0178	00213536	00680997	Panier inférieur complet pour lave-vaisselle
0179	00093047	00093046	Panier à couverts pour lave-vaisselle
0180	00093046		Panier à couverts pour lave-vaisselle
0181	00105781	00432377	Cassette lave-vaisselle pour couverts en argent
0182	00165313	00611666	Roue
0183	00165314		Roulette de panier lave-vaisselle
0184	00286932		Insertion
0185	00286931		Insertion
0187	00167244		Pied
0188	00263789		Vanne-aquastop
0189	00167301		Tete d'aspersion
0190	00350523		Insertion
0191	00350540	00357872	Jeu d'insertions pour lave-vaisselle
0193	00167291		Palier
0194	00167273		Support

0195	00282973		Reglette
0196	00093044		Étagère à tasses
3001	00460038	00311506	Détartrant
0199	00493906		Faisceau de câblage
8901	00984444		Reservoir d'acier inox