

## Balai laveur aspirateur KARCHER FC5

Quand j'insère le capot jaune ce clips ne remonte pas, même en poussant très fort sur le capot ce bouton ne veut pas remonter.

Bouton position enfoncé = coupe l'eau.

Bouton position relevé = apport

