

## Utilisation de la sécurité enfants

La sécurité enfants évite toute activation non souhaitée de l'appareil.

### Activer la sécurité enfants

Etape	Bandeau de commande	Voyant/Signal
1.	① Mettre l'appareil sous tension (sans activer de niveau de cuisson)	
2.	Appuyez sur  jusqu'à ce que le signal retentisse	Signal sonore
3.	Appuyez sur .	

L'appareil se déconnecte. La sécurité enfants est activée.

### Briquer la sécurité enfants

Cette touche permet de désactiver la sécurité enfants le temps d'une cuisson seulement, elle reste active ensuite.

Etape	Bandeau de commande	Voyant/Signal
1.	① Mettre l'appareil sous tension	
2.	Appuyez simultanément sur  et	/ signal sonore

Peut être utilisé normalement jusqu'à la prochaine mise hors tension de l'appareil.

### Désactiver la sécurité enfants

Etape	Bandeau de commande	Voyant/Signal
1.	① Mettre l'appareil sous tension	
2.	Appuyez sur  jusqu'à ce que le signal retentisse	Signal sonore
3.	Appuyez sur .	

L'appareil se déconnecte. La sécurité enfants est désactivée.