



1) 26 5964

Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0100	00580231		Notice d'utilisation/installation
0102	00580232		Tableau des programmes
0104	00266722	00481580	Câble de raccordement: LG.3250mmm / L
0106	00171254	00623842	Condensateur d'antiparasitage
0108	00172694		Faisceau de cablage
0108	00172695	00423701	Faisceau de cablage
0108	00172696	00423704	Faisceau de cablage
0108	00183210	00423702	Faisceau de cablage
0110	00482072	00448305	Module de commande
0111	00184495		Module d'affichage
0112	00365504		Bandeau de commande
0114	00172697		Raccord
0116	00172705		Bouton de programmateur
0118	00172698		Raccord
0120	00172706		Selecteur vitesse de rotation
0122	00483343		Poignée
0126	00182429		Ecrou
0200	00186869	00429205	Sécurité de transport
0202	00186870		Sécurité de transport
0204	00182194		Couvercle
0206	00095209		Support
0208	00362761		Boitier-partie arriere
0210	00236690		Boitier
0212	00067332	00637399	Pied
0214	00215097	00218344	Plan de travail
0216	00167581		Support
0220	00359757	00796389	Bandeau de socle
0222	00265956	00796389	Bandeau de socle
0224	00171256	00182154	Verrouillage électrique
0226	00167587	00067083	Support
0228	00029854	00606923	Support
0230	00216550	00235567	Boitier-partie avant
0232	00171264		Douille
0234	00171269		Charnière-hublot
0236	00354126	00439671	Bague de support
0238	00354127	00715042	Bague
0240	00354128	11020392	Hublot

Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0242	00366232		Cadre-hublot extérieur pour lave-linge
0244	00481710		Poignée
0246	00171255		Axe
0247	00181984	00634207	Fermeture
0248	00080451	00493529	Kit de fixation pour les 2 pieds avant du la
0250	00176350	00416875	Outil auxiliaire
0252	00358931	00435791	Glissière
0254	00358923		Glissière
0300	00289822		Support
0302	00171275	00606818	Ressort de cuve
0304	00265963		Jeu de fixation
0306	00214720		Poids
0308	00171270		Vis
0310	00354130	11002942	Poulie
0312	00360829	00439490	Courroie de transmission
0314	00236013		Cuve
0315	00172686		Jeu de support
0316	00265964		Joint
0317	00171291	00613082	Bague a levres avec ressort
0322	00215113	00773699	Tambour
0324	00235501	00715100	Cuve
0326	00214721	00773470	Poids
0328	00265965		Bande
0330	00361127		Manchette-hublot pour porte de lave-linge
0332	00354134		Bague de support
0334	00171273		Support
0336	00265961	12042284	Résistance chauffante
0338	00170961		Sonde CTN
0340	00361126	11047540	Amortisseur
0342	00171271		Vis
0344	00171272		Piece de fixation
0346	00168798		Support
0348	00141875	00144797	Moteur
0350	00154740		Balai de charbon
0350	00173028		Balai de charbon
0351	00266752		Cache
0400	00353924	00700836	Tuyau d'arrivee
0400	00353925		Tuyau d'arrivee
0402	00027780		Filtre d'arrivée

Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0406	00171261	00428210	Electrovanne
0408	00171262		Tuyau-vanne/bac a lessive
0410	00361167		Flexible
0412	00482073		Bac a lessive-partie superieure
0414	00361158		Bac a lessive-partie inferieure
0416	00361166		Bac a lessive
0417	00182245		Siphon
0418	00265958		Tuyau de remplissage
0420	00480436		Tuyau-verrouillage eco
0422	00171263		Systeme verrouillage eco-flott
0424	00168817	00424981	Chambre de compression
0428	00171265	00491919	Tuyau-distributeur
0430	00172693	00600925	Pressostat
0434	00084713	00655300	Support
0436	00358306		Tuyau d'evacuation
0438	00358304		Reservoir de retour d'eau
0440	00141874	00145787	Pompe de vidange
0448	00182430		Filtre a peluches
0448	00151409		Filtre a peluches
0450	00358305		Flexible
0451	00172395	00603523	Bague de support
0452	00172394	00421488	Bague de support
0454	00173229		Tuyau de vidange
0456	00181184		Tuyau d'aeration