



Régler les courbes de chauffe

Appuyer sur les boutons de commande suivants :

1.

2. Avec /, sélectionner "P.3" pour la courbe de chauffe.

3. **OK**

4. Avec /, sélectionner "HC1" pour le "circuit de chauffage 1" ou "HC2" pour le "circuit de chauffage 2".

5. **OK**

6. Régler la pente avec /.

7. **OK**

8. Régler la parallèle avec /.

9. **OK** pour confirmer