

# Réglage manuelle des canaux



Il existe jusqu'à 60 positions de programmes présélectionnables.

- 1 Appuyez sur MENU **13**.
- 2 Appuyez sur le bouton vert **7** ou bleu **15** pour sélectionner  $\rightarrow$  et appuyez sur le bouton jaune **14** pour confirmer (OK).
- 3 Sélectionnez les positions de programmes à l'aide des boutons PROGR +/- **16** **E** ou au moyen des boutons chiffrés **4**.
- 4 Appuyez sur le bouton vert **7** ou bleu **15** pour sélectionner le système de télévision approprié si nécessaire. (L pour la France, B/G pour les pays d'Europe de l'Ouest.) Appuyez sur le bouton rouge **8** ou jaune **14** pour changer le système de télévision.
- 5 Appuyez sur le bouton vert **7** ou bleu **15** pour sélectionner la barre de syntonisation (III...), puis appuyez sur le bouton rouge **8** ou jaune **14** pour lancer la recherche de canal. Dès qu'un canal est détecté la barre de syntonisation arrête sa progression et les images diffusées sur ce canal s'affichent à l'écran.
- 6 Pour enregistrer cette position de programme, appuyez sur le bouton vert **7** ou bleu **15** pour la sélectionner  $\diamond$  et appuyez sur le bouton jaune (OK) **14** pour confirmer. Pour ignorer ce canal, appuyez sur le bouton rouge **8** ou jaune **14** pour continuer la recherche.
- 7 Répétez les étapes 3 à 6 pour tous les autres canaux.
- 8 Appuyez sur MENU **13** pour revenir à l'écran de télévision normal.

# Neutralisation de la position des programmes

Vous pouvez omettre des positions de programmes inutilisés lorsque vous sélectionnez les canaux à l'aide des boutons PROGR +/- **16 E**. Si vous le souhaitez vous pouvez tout de même les sélectionner au moyen des boutons chiffrés **4**.

- 1 Appuyez sur MENU **13**.
- 2 Appuyez sur le bouton vert **9** ou bleu **15** pour sélectionner  $\rightarrow$  et appuyez sur le bouton jaune (OK) **14** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez le numéro de programme que vous voulez ignorer à l'aide des boutons PROGR +/- **16 E** ou au moyen des boutons chiffrés **4**.
- 4 Appuyez sur le bouton vert **7** ou bleu **15** pour sélectionner Coo et appuyez sur le bouton jaune **14** (OK) pour confirmer.
- 5 Appuyez sur le bouton vert **7** ou bleu **15** pour sélectionner  $\diamond$  et appuyez sur le bouton jaune **14** (OK), pour enregistrer votre choix.
- 6 Répétez les étapes 3 à 5 pour d'autres programmes que vous ne souhaitez pas utiliser.
- 7 Appuyez sur MENU **13** pour revenir à l'écran de télévision normal.

## Réglage fin des canaux

Vous pouvez procéder à un réglage fin des canaux présélectionnés.

- 1 Sélectionnez le canal voulu.
- 2 Appuyez sur MENU **13**.
- 3 Appuyez sur le bouton vert **7** ou bleu **15** pour sélectionner  $\rightarrow$  et appuyez sur le bouton jaune **14** (OK) pour confirmer.
- 4 Appuyez sur le bouton vert **7** ou bleu **15** pour sélectionner  $\leftarrow$  puis appuyez sur le bouton rouge **8** ou jaune **14** pour régler.
- 5 Appuyez sur le bouton vert **7** ou bleu **15** pour sélectionner  $\diamond$  et appuyez sur le bouton jaune **14** (OK), pour enregistrer votre choix.
- 6 Appuyez sur MENU **13** pour revenir à l'écran de télévision normal.