

La puce est déjà paramétrée comme ceci et optimisée pour le jeu
call of duty black ops

Mode 1

gâchette gauche et droite désactivé

led 4. 0 flash / led 3. 1 flash

Mode 2 tir moyen

gachette gauche désactivé & gachette droite 6.33 coups par seconde

Led 4. 4 flash / led 3. 15 flash

Mode 3 tir rapide

gachette gauche désactivé & gachette droite 7.81 coups par seconde

Led 4. 4 flash / led 3. 0 flash

Mode 4 deux armes tir rapide

gachette gauche et droite pour les pistolets avec accessoire deux armes

7.81 coups par seconde

Led 4. 4 flash / led 3. 0 flash

pour les deux gâchettes

Mais vous pouvez les modifier en suivant le manuel d'utilisation ci-dessous

RAPID FIRE 4 MODES

MANUEL D'UTILISATION

Sous la manette vous trouverez le bouton pour changer les modes, ce bouton vous servira aussi a passer en mode édition afin de paramétrer le rapid fire comme vous le souhaitez

Vous pouvez paramétrer la gâchette de gauche(LT) en tir rapide ou visé sur 4 modes

Vous pouvez paramétrer la gâchette de droite(RT) en tir rapide ou off sur 4 modes

Plus de 160 vitesses de tirs réglable, allant de 2.94 coups par seconde a 50 coups par seconde (voir le tableau de réglage)

MODES

Vous pouvez changer les modes de 1 à 4

Appuyez une fois sur le bouton mode pour en changer, le mode actuel s'affiche sur le bouton guide de la manette

Exemple

MODE 1 / led éteintes

MODE 2 / led 4 allumé

MODE 3 / led 3 allumé

MODE 4 / led 4 & 3 allumé

Cela rend l'identification du mode dans lequel vous êtes très simple avec un rapide coup d'œil tout en jouant

**AVANT DE COMMENCER LA PROGRAMMATION VEILLES A AVOIR Allumé
VOTRE MANETTE**

PROGRAMMATION GACHETTE DROITE

Pour modifier un mode, sélectionnez le mode que vous souhaitez modifier et restez appuyé 3 seconde sur le bouton mode

Lorsque vous relâchez le bouton mode, les LED 3 & 4 doivent clignoter de manière codées

LED 4 & 3 clignote une fois ensemble pour vous dire que vous êtes sur le réglage de la gâchette de droite

Suivi d'une ou plusieurs fois la LED 4

Suivi d'une ou plusieurs fois la LED 3 en fonction de la ou vous vous trouvez dans le tableau des codes

Exemple par rapport au tableau

Si vous voulez que votre gâchette de droite tire à 22.73 coups par seconde

LED 4+3 clignote 1 fois ensemble suivi de

La LED 4 clignote 1 fois

&

La LED 3 clignote 6 fois

Si vous voulez que votre gâchette de droite soit désactivée

LED 4+3 clignote 1 fois ensemble suivi de

La LED 4 clignote 0 fois

&

La LED 3 clignote 1 fois

(VOIR LE TABLEAU DE CODE POUR LES REGLAGES DE LA CADANCE DE TIR)

Pour diminuer la valeur une pression sur le bouton mode (cadence de tir plus rapide)

Pour augmenter la valeur une pression sur la touche LT (cadence de tir plus lente)

UNE FOIS LES REGLAGES Effectué RESTEZ Appuyé 3 SECONDES SUR LE BOUTON MODE POUR SAUVEGARDER ET SORTIR DU MODE EDITION

PROGRAMMATION GACHETTE GAUCHE

Pour modifier un mode, sélectionnez le mode que vous souhaitez modifier et restez appuyé 3 seconde sur le bouton mode

Ensuite appuyez 3 secondes sur LT

Lorsque vous relâchez le bouton LT, les LED 3 & 4 doivent clignoter de manière codées

LED 4 & 3 clignote deux fois ensemble pour vous dire que vous êtes sur le réglage de la gâchette de gauche

Suivi d'une ou plusieurs fois la LED 4

Suivi d'une ou plusieurs fois la LED 3 en fonction de la ou vous vous trouvez dans le tableau des codes

Vous voilà dans les réglages de la gâchette de gauche

Maintenant il ne vous reste qu'à refaire la même chose que pour la gâchette de droite en fonction du réglage que vous souhaitez pour la gâchette de gauche

NOTE / recommencez l'opération sur les 3 autres modes

FIN.