

UTILISATION POELE PALAZETTI ECOFIRE MELISSA 6kW – 09/01/2018

2 modes de fonctionnement

1. Mode MANU :

- Appuyer qq sec sur ON pour lancer
- Appuyer qq sec sur OFF pour éteindre

2. Mode AUTO : TIMER + STAND BY ou NUIT

Mode STAND BY

- A. Dans SET TRAVAIL, définir P=A V=A T=22°C (par exemple)
- B. Dans SET POELE, mettre STAND BY sur ON puis la T°C mini (ex T=19°C)
- C. Le poêle s'allumera ainsi à T=19°C et s'éteindra à T=22°C, et ainsi de suite

Mode SET T. NUIT

- A. Dans SET POELE, mettre SET T. NUIT sur ON puis la T°C voulue (ex T=19°C)
- B. Et là si j'ai bien compris, le poêle se déclenche à T=19-3=16°C et s'éteindra à T=19°C

ATTENTION : ce mode n'est visiblement pas compatible avec le mode STAND BY.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Mode STAND BY : intersaison lorsque les nuits et journées ne sont pas trop froides
- Mode SET T. NUIT : utilisable lorsqu'on part de la maison qq jours
- Mode TIMER : en période froide (hiver)

Mode TIMER

SET T TRAVAIL P=A V=A T=22°C

ECONOMY P=2 (ou3)

signifie P=A=2 maximum

STAND BY ON T=19°C signifie qu'il commence à chauffer à T=19°C et s'arrête lorsque T=22°C (définie dans SET TRAVAIL)

TIMER :

MATIN	P1 = ON	6h00 – 8h00	LM_JV
MIDI (ON si froid)	P2 = ON	12h00 – 13h30	LM_JV
SOIREE	P3 = ON	17h30 – 23h30	LM_JV
MAISON	P4 = ON	6h00 – 23h30	__M__SD

VACANCES	P6 = OFF*	6H30 – 23H00	LMMJVSD
----------	-----------	--------------	---------

OU

ABSENCE PROLONGEE	P6 = OFF*	12H00 – 14H00	LMMJVSD
-------------------	-----------	---------------	---------

(réduire la consigne dans ce cas)

RQ : Pi=ON signifie que la T°C est celle de SET T TRAVAIL

Retour d'expérience

En période hivernale : mode TIMER + mode STAND BY

Mi saison : mode STAND BY uniquement

* lorsque que le programme P6 est sur « ON », mettre les programmes P1, P2, P3 et P4 sur « OFF »