




	<p>L'imprimante est prête à imprimer, en mode veille ou en cours d'impression. L'avertissement concerne des éléments autres que des consommables. Pour obtenir des informations récentes sur l'imprimante, consultez l'utilitaire EPSON Status Monitor 3.</p>
	<p>L'imprimante est en cours de préchauffage, de réception de données, de réinitialisation, de réglage pour l'impression, de refroidissement ou demande aux utilisateurs de patienter.</p>
	<p>Un consommable est presque épuisé. Vérifiez la signification du message d'alerte dans l'utilitaire EPSON Status Monitor 3 et remplacez le consommable.</p>
	<p>Une erreur aisément résoluble est survenue. Vérifiez la signification du message d'alerte dans l'utilitaire EPSON Status Monitor 3.</p>
	<p>Le capot de l'imprimante est ouvert, l'imprimante est à court de papier ou du papier est coincé dans l'imprimante. Lorsque vous imprimez avec l'unité recto verso, vérifiez que le paramètre de format de papier est correct.</p>
 <p data-bbox="194 1129 325 1177">Clignotement simultané</p>	<p>Le module mémoire n'est pas installé ou installé incorrectement dans la fente S0. Reportez-vous à la section « Module mémoire » à la page 156.</p>