



170c

320cm

200cm

Ce que j'ai appelé « pannes »

Traverses dans le sens de la largeur plutôt

Plancher en OSB

Pas besoin de renfort : fixation au mur : la mezzanine fait toute la largeur de la pièce.