



**LEGENDE**

- : Délimitation des circuits imprimés.
- BA101 : Points de raccordement par connecteurs.
- ⚠ : Composants liés à la sécurité du châssis (pièce d'origine indispensable)
- : Point de raccordement par casse enfichable
- | : Fil soudé
- | : Préformage ZZ

*Decatex TNT*  
*8 Pentel + 10V SCVBS*  
*16 +1V RVB*  
*0V CVBS*

# SCHÉMA DE PRINCIPE DES TÉLÉVISEURS ÉQUIPÉS DES CHASSIS

## 42 CC 1 B 12 A et 51/56 CC 1