



- a)**
- Monter le té ① sur la «sortie» de la pompe à chaleur Novy AIR. Il doit être vertical.
 - Fixer la réduction ② sur la sortie basse du té ①.
 - Fixer la réduction ③ sur la partie haute du té ①.
 - Fixer le robinet purgeur ④ sur la réduction ③.
- b)**
- Sur «l'entrée» de la pompe à chaleur Novy AIR, fixer la réduction ⑤.
- c)**
- Sur chaque durite ⑥, ne préparer qu'une extrémité :
 - Placer le collier ⑦ sur l'extrémité de la durite ⑥ sans le serrer.
 - Assembler l'embout cannelé ⑧ avec l'écrou ⑨ et l'introduire dans la durite ⑥.
 - Laisser l'écrou ⑨ libre de mouvement.
 - Serrer le collier ⑦.
- d)**
- Fixer chaque durite pré-assemblée comme ci-dessus sur «l'entrée» et la «sortie» de la pompe à chaleur Novy AIR, avec le joint ⑩.
- e)**
- Faire passer les durites ⑥ (extrémités non assemblées) à travers la paroi de l'habitation.
 - Procéder à la préparation des extrémités comme en **c**).
 - Raccorder les durites ⑥ pré-assemblées comme ci-dessus sur votre tuyauterie avec des mamelons M de diamètre minimum à respecter (se reporter à la notice technique du pilote hydro-électronique).
- f)**
- Calorifuger les durites et les tuyauteries.



- ① : Té 1" (26/34)
- ② : Manchon M 1" (26/34) / M 1" 1/4 (33/42)
- ③ : Réduction 6 pans M 1" (26/34) / F 3/8" (12/17)
- ④ : Purgeur à bec orientable 3/8" (12/17)
- ⑤ : Réduction F 1" (26/34) / M 1" 1/4 (33/42)
- ⑥ : Durite Ø30 lg 1,5m (x 2)
- ⑦ : Collier à vis (x 4)
- ⑧ : Embout cannelé (x 4)
- ⑨ : Ecrou 1" 1/4 (33/42) (x 4)
- ⑩ : Joint 1" 1/4 (33/42) (x 4)