



### Conseils d'installation du broyeur sanitaire BSF-100 :

- L'appareil ne doit pas être installé à plus de 20cm derrière le WC.
- Si une douche est raccordée : la bonde de douche doit être au minimum à 20 cm au-dessus du sol car il faut un certain niveau d'eau pour déclencher la pompe. Pour des douches plus basses nous conseillons notre [pompe de relevage douche BSF250](#)
- Si plusieurs équipements sanitaires sont raccordés : il faut installer un [manchon avec clapet anti-retour](#) entre chaque équipement et la pompe (pour éviter les retour d'odeurs et refoulements vers ces équipements).
- Vous pouvez consulter les règles générales d'installation en cliquant sur ce lien : [Comment installer un broyeur WC](#)
- Notez qu'une notice d'installation complète en Français est fournis avec l'appareil.