

sont alimentés par l'intermédiaire du connecteur P02, de manière à ne pas prélever d'énergie sur le circuit de voie en l'absence de train.

Le connecteur P02 doit être relié à une source de tension entre 16 et 18V, cette source de tension peut être au choix continue ou alternative, voir même être prélevée sur la tension DCC de la centrale. Cette source de tension peut être partagée avec d'autres consommateurs, les circuits de contrôle du modules sont isolés galvaniquement par rapport au circuit de voie.

En fonction du type du système de détection d'occupation utilisé, le module de retournement peut être inséré au choix en amont ou en aval du module de détection d'occupation.

CONNEXIONS :

On réalisera les connexions en s'inspirant des schémas suivants :

