

# Accessoires pour démarreurs et variateurs de vitesse

## Dialogue et accessoires

### Duplication de programmes pour ATV31, ATV61 et ATV71



VW3A8120

Permet de recopier une configuration sur un autre variateur de vitesse (connexion sur le port RJ45 standard).

désignation	références
clé avec câble RJ45	VW3A8120①

### Accessoires de montage pour ATS01



VW3G4104

#### ATS01 ▶ 60540 ◀

désignation	utilisation pour démarreur	référence
connecteur de puissance entre ATS01N2●●● et TeSys U	ATS01N2●●●	VW3G4104
connecteur de puissance entre ATS01N2●●● et TeSys GV	ATS01N1206●● à 232●●	GV1G02
platine pour montage rapide sur profilé DIN	ATS01N230LY et 244●	VY1H4101
pièce d'adaptation pour montage sur profilé □ DZ5 MB	ATS01N103FT et 106FT	RHZ66
contact auxiliaire, permet d'avoir l'information moteur pleine tension	ATS01N2●●●LY et ●●●Q	LAD8N11

### Potentiomètre de consigne de vitesse (2,2 kΩ)



SZ1RV1202



ZB4BD912



ZB4BD922

désignation	référence
potentiomètre complet (tous modèles d'Altivar)	SZ1RV1202
têtes Harmony® ø 22 mm (pour potentiomètre avec axe de longueur 45 à 50 mm) (1)	ZB4BD912
axe ø 6 mm	ZB4BD922
axe ø 6,35 mm	

(1) Potentiomètre non fourni.

### Terminaux de dialogue



VW3G48101



VW3A21101



VW3A1101

#### ATS48 ▶ 60520 ◀

terminal déporté	VW3G48101
------------------	-----------

#### ATV21 ▶ 60310 ◀

terminal déporté	VW3A21101
------------------	-----------

ce terminal peut être monté sur une porte d'enveloppe avec un degré de protection IP 50 en face avant. Il comprend un cordon équipé (3,6 m), joint et vis	VW3A21101
---	-----------

#### ATV61 ▶ 60660 ◀ et ATV71 ▶ 60280 ◀

terminal graphique déportable	VW3A1101
-------------------------------	----------

ce terminal se fixe en face avant du variateur. Il recouvre le terminal 7 segments intégré pour les variateurs livrés sans terminal graphique	VW3A1101
---	----------

#### kit de déport (1)

kit pour montage sur une porte d'enveloppe avec un degré de protection IP 54. Il comprend toutes les pièces mécaniques et la visserie	VW3A1102
---	----------

(1) Prévoir un cordon de raccordement pour déport VW3A1104R●● (à commander séparément).

### Kits DNV pour ATS48

Permettent aux démarreurs ATS48D62●● à M12●● de répondre aux exigences de l'organisme de prescription DNV (les autres démarreurs ATS48 sont certifiés en standard). Chaque kit comprend les plots de fixation et l'ensemble des pièces nécessaires au montage du démarreur.

ATS48 ▶ 60520 ◀	référence
ATS48D62● à 48C17●	VW3G48106
ATS48C21● à 48C32●	VW3G48107
ATS48C41● à 48C66●	VW3G48108
ATS48C79● à 48M12●	VW3G48109