



Quand le foyer est plein, la cuve absorbe le trop-plein de calories généré par la combustion vive des bûches. *grâce à la Régulation.*
 Quand le foyer est vide, l'eau froide se réchauffe par le serpentin. *superieur.*
la chaudière, par l'épauir.

Cuve isolée de 1000 litres sous pression ambiante
 = pas besoin de soupape de sécurité, pas de vase d'expansion, pas de manomètre remplissage et vidange sélective facilités

- Modifications
- Installation existante