



Exemple de branchement d'un vérin en différentiel charge menante nulle

- 1-limiteur de pression principal
- 2-soupape de séquence
- 3-clapet anti retour piloté
- 4-clapet anti retour
- 5-clapet anti retour