


Anschlußmöglichkeiten WLX/WLC100



Bei der Montage sind die geltenden Bestimmungen, sowie die den Produkten beiliegenden Montageanleitungen genau zu beachten.

Änderung KRP-smc 16.10.2003

3x WLI 110
 können auf
 "EXT" oder
 "INT" aufgeschaltet
 werden.