


## 5-5 • Le feu clignotant

→ Connecter les fils du feu clignotant au bornier comme le montre le schéma ci-dessous et rebrancher le bornier.



## 5-6 • Les photocellules

→ Débrancher le bornier amovible, connecter les fils des photocellules au bornier comme le montre le schéma ci-dessous puis rebrancher le bornier.

### ■ 1 jeu de photocellules

En branchant des photocellules de cette manière, le système réagit à une coupure du faisceau infrarouge uniquement pendant la fermeture.

