

| Code | Type de défaut | Observations |
|-----------------|--|---|
| F1 ou F4 | Défaut d'allumage (Ex: manque de gaz) | Nécessite une remise à zéro par bouton ON/OFF |
| F2 | Défaut d'air | Disparaît de lui même si l'origine disparaît |
| F3 | Défaut d'air répétitif (apparaît après 3 tentatives d'allumage) | Nécessite une remise à zéro par bouton ON/OFF |
| F5* | Surchauffe | Nécessite une remise à zéro par bouton ON/OFF |
| F14* | Température CTN chauffage supérieure à 95°c | Nécessite une remise à zéro par bouton ON/OFF |
| F17* | Tension secteur inférieure à 170 V | Nécessite une remise à zéro par bouton ON/OFF |
| F9 | Autres défauts (défaillance d'une thermistance, du capteur de pression, du moteur pas à pas,...) | Nécessite une remise à zéro par bouton ON/OFF |

*** Jusqu'au n° 030031355 : les codes F5, F14 et F17 sont compris dans le code F9**
A partir du n° 030031356 : ajout des codes F5, F14 et F17