

liste pièces SGS6962FF20

Liste des pièces détachées du lave-vaisselle BOSCH SGS6962/FF20

<http://www.bosch-eshop.com/eshop/bosch/be/prodp.htm?prod=SGS6962FF/20&ESHOPTYPE=A>

<http://www.bosch-eshop.com/eshop/bosch/be/recherche-pieces-detachees.htm>

Pos.	Référence	Substitut°	Intitulé	Observation	Prix
0202	029952		Joint		10,99 EUR
0203	066400		Cache		6,78 EUR
0125	067776		Cosse de cable		10,99 EUR
0112	069796		Interrupteur		10,99 EUR
0120	088403		Jeu de montage		6,78 EUR
0187	093044		Étagère à tasses		6,78 EUR
0176	093046		Panier à couverts		28,02 EUR
0181	105781	432377	Cassette brillant argent		20,82 EUR
0048	114294		Toile	Plaque anti-vapeur à placer sous le plan de travail	16,49 EUR
0049	141771	144227	Poids		16,08 EUR
0039	151703		Vis		2,92 EUR
0111	151866		Joint		2,17 EUR
0004	165242		Interrupteur		34,26 EUR
0006	165243		Verrou		35,99 EUR
0009	165244		Touche		2,92 EUR
0010	165246		Touche		2,92 EUR
0011	165248		Couvercle		6,78 EUR
0060	165254		Support		1,16 EUR
0073	165256		Interrupteur		20,80 EUR
0081	165259		Couvercle		4,96 EUR
0082	165260		Ecrou		8,51 EUR
0087	165261	423048	Pompe de vidange		70,70 EUR
0088	165262		Clapet anti retour		3,96 EUR
0089	165263		Cache		4,96 EUR
0092	165265		Support		2,17 EUR
0107	165278		Joint		1,16 EUR
0108	165279		Sonde		30,47 EUR
0109	165280		Joint		2,17 EUR
0110	165281		Sonde CTN		26,05 EUR
0115	165284		Cache		2,17 EUR
0131	165286		Collier		2,17 EUR
0138	165292		Plaque		2,92 EUR
0149	165295		Plaque		2,92 EUR
0139	165296		Palier		6,78 EUR
0140	165297		Ressort		8,51 EUR
0141	165298		Poulie de tension		10,99 EUR
0152	165298		Poulie de tension		10,99 EUR
0142	165299		Pied		2,17 EUR
0146	165301		Flotteur		1,16 EUR
0180	165314		Roue		4,96 EUR
0091	165331		Joint		2,17 EUR
0078	165331		Joint		2,17 EUR
0077	165331		Joint		2,17 EUR
0022	166621		Couvercle		24,78 EUR
0023	166623		Couvercle		4,96 EUR
0028	166625		Joint		2,17 EUR
0025	166626		Dispositif de réglage		2,92 EUR
0027	166627		Pilon		6,78 EUR

liste pièces SGS6962FF20

0024	166628		Jeu de reparation		6,78 EUR
0026	166630		Declencheur		4,96 EUR
0031	166632		Jeu de reparation		2,92 EUR
0032	166633		Interrupteur		13,96 EUR
0030	166635		Actuateur		13,96 EUR
0021	166637		Joint		6,78 EUR
0126	166671		Joint		13,96 EUR
0075	166874		Vanne d'evacuation		26,05 EUR
0074	166875		Vanne de regeneration		24,78 EUR
0085	166876		Contact		24,78 EUR
0083	166878		Joint		17,70 EUR
0119	166879		Joint		10,99 EUR
0122	166880		Aimant permanent		21,86 EUR
0079	167028		Piece de fixation		1,16 EUR
0090	167241		Vis		1,16 EUR
0144	167243		Capot		2,17 EUR
0186	167273		Support		7,49 EUR
0185	167291		Palier		2,92 EUR
0182	167301		Tete d'aspersion	Douchette grands plats	7,99 EUR
0069	169467	622193	Jeu de reparation		13,99 EUR
0047	170664		Jeu de fixation		9,95 EUR
0173	170740	427903	Microfiltre		35,99 EUR
0201	171024		Cache		7,49 EUR
0102	171596		Suspension		2,17 EUR
0098	171598		Joint		7,49 EUR
0094	171681		Cache		1,50 EUR
0096	172272		Agrafe du tuyau	Collier de serrage – diamètre	5,75 EUR
0118	174815		Vanne		22,98 EUR
0134	179798	608104	Condensateur d'antiparasitage		24,78 EUR
0002	186963		Module		44,99 EUR
0057	187185		Fermeture		2,17 EUR
0033	212855		Contre-porte		143,82 EUR
0038	212856		Porte de facade		88,00 EUR
0050	212857		Plan de travail		67,16 EUR
0056	212858	683930	Partie laterale du boîtier		106,78 EUR
0061	212859	683931	Partie laterale du boîtier		106,78 EUR
0147	214812		Boitier-partie inferieure		62,27 EUR
0070	215761		Echangeur thermique		129,29 EUR
0178	216065	680997	Panier de lave-vaisselle		118,06 EUR
0177	236813	479194	Panier de lave-vaisselle		118,06 EUR
0005	263087		Tige		2,17 EUR
0051	263093		Support		8,51 EUR
0052	263094		Support		6,78 EUR
0058	263096		Joint		38,85 EUR
0071	263097		Pressostat		24,78 EUR
0080	263099		Flexible		4,96 EUR
0093	263102		Joint		13,96 EUR
0114	263112		Entonnoir		8,51 EUR
0136	263115		Charnière		24,78 EUR
0151	263119		Charnière		24,78 EUR
0143	263122		Tube		1,16 EUR
0145	263123		Levier		2,17 EUR
0128	263789		Vanne-aquastop		62,27 EUR

liste pièces SGS6962FF20

0200	265832		Tuyau d'aeration		10,99 EUR
0020	265837	490467	Distributeur		70,70 EUR
0123	267631		Cache		9,95 EUR
0095	267774	267619	Bloc hydraulique		24,78 EUR
0084	267778	497551	Adoucisseur d'eau		70,70 EUR
0189	267820		Panier à couverts	Panier à couverts supplémentaire	10,99 EUR
0190	268044		Insertion		28,02 EUR
0188	282973		Reglette		2,92 EUR
0007	298518		Cadre		20,10 EUR
0035	298534		Joint de porte		24,78 EUR
0053	298545		Piece d'isolation		22,98 EUR
0059	298547		Glissière		20,10 EUR
0064	298550		Reglette		12,61 EUR
0076	298556		Flexible		4,96 EUR
0129	298564		Tuyau de vidange		10,99 EUR
0137	298567		Charnière		28,02 EUR
0150	298570		Charnière		28,02 EUR
0148	298574		Socle		34,26 EUR
0170	298592		Tube		28,02 EUR
0172	298594		Bras d'aspersion		30,47 EUR
0065	298611		Glissière		32,56 EUR
0037	299022		Plaque d'isolation		17,70 EUR
0155	299260		Bandeau		24,78 EUR
0062	299328		Reglette		16,08 EUR
0127	299756		Aquastop		101,64 EUR
0055	357074		Glissière		3,96 EUR
0174	357393		Filtre fin		34,26 EUR
0184	357872		Insertion		30,47 EUR
0183	359637		Insertion	Range-couverts en métal	19,99 EUR
0008	360605		Boitier du bandeau		47,04 EUR
0171	369656		Bras d'aspersion		16,08 EUR
0099	416445		Jeu d'etancheite		56,85 EUR
0103	416450		Condensateur		22,98 EUR
3001	460038	311133	Détartrant	Détartrant rapide	7,74 EUR
0072	480748	497570	Chambre de compression		30,47 EUR
0113	483058	488856	Chauffe-eau instantane		124,36 EUR
0133	483580		Cable de raccordement		35,99 EUR
0133	483581	498261	Cable de raccordement		10,99 EUR
0097	488183		Boitier de pompe		17,70 EUR
0101	488184		Boitier de pompe		16,08 EUR
0106	488190		Relais de demarrage		24,78 EUR
0001	488204	491666	Module de commande		148,62 EUR
0100	488284		Moteur		170,07 EUR
0199	493906		Faisceau de cablage		28,02 EUR
0221	494748		Fiche		56,85 EUR
0015	520359		Notice de montage		9,95 EUR
0016	580469		Notice abregee		7,49 EUR
0014	580471		Notice d'utilisation		9,95 EUR