



160020745.00

Légende

LEG_00_0045

A..	Contacts programmeur	LPA	Voyant porte ouverte
AQS	Clapets electroniques aquastop	LPR	Voyant prelavage
B..	Contacts programmeur	LRI	Voyant rincage
C	Condensateur	LS	Voyant reseau -Lampe temoin "On/Off"
C..	Contacts programmeur	LSB	Voyant produit de rincage
CL	Came lente	LSC	Lampe cycle en cours
CM	Connecteur moteur pompe de lavage	LSE	Voyant Acquastop
CN	Connecteur	LSS	Voyant sel
CV	Came rapide	LV	Lampe ventilateur exclu
D-ED	Distributeur Electrodoseur	M	Bornier
D..	Contacts programmeur	MB	Micro-interrupteur produit derincage
DB	Doseur produit de rincage	ME	Micro-interrupteur Acquastop
DD	Display -Doseur detergent	ML	Moteur lavage
E1	Electrovanne eau froide	MM	Micro-interrupteur poignee
E2	Electrovanne regeneration	MP	Micro-interrupteur porte
E3	Electrovanne eau chaude	MR	Moteur du temporisateur - Bornier
ECO	Interrupteur economie	MT	Moteur timer
ED	Doseur detergent/produit de rincage	MTR	Moteur timer avancem. rapide
EV1	Electrovanne eau froide	MV	Motoventilateur
EV1/2	Electrovalve demi-charge	P	Pressostat
EV2	Electrovanne regeneration	P..	Contacts pressostat
EV3	Electrovanne eau chaude	P1	Pressostat premier seuil
EVC	Electrovanne d'eau chaude	P2	Pressostat deuxieme seuil
EVF	Electrovanne d'eau froide	PAP	Pressostat haute pression
EVR	Electrovanne d'eau de regen	PO	Pressostat anti-debordement
F	Filtre anti-perturbations	PS	Pompe de vidage
FA	Filtre antibruits	PULS	Clavier
I1	Interrupteur ON/OFF - Interrupteur cycle plus - Int	R	Resistance
I1/2	Interrupteur demi-charge	R.D.	Commutateur rotatif delai
I2	Interrupteur Rapide -Interrupteur cycle IEC - Inte	RA	Resistance essorage
I2H	Interrupteur delai 2 heures	ROT D	Commutateur rotatif delai
I3	Touche economie-Interrupteur cycle sans prelavage	ROT.	Commutateur rotatif
I4	Interrupteur cycle taches recentes	S	Blocage moteur

I4H	Interrupteur delai 4 heures	SC	Selecteur cycle
I5-ICR	Interrupteur cycle rapide	SS	Detecteur du sel
I6	Interrupteur cycle trempage	ST	START (contact avancement cycle)
I6H	Interrupteur delai 6 heures	T..	Contacts temporisateur
IAQS	Interrupteur aquastop	T1	Terre cable d'alimentation -Thermostat 45°C
ID	Interrupteur display	T2	Terre porte -Thermostat 55°C
IE	Touche economie	T3	Terre timer -Thermostat 65°C
IEXD	Interrupteur extra dray	T36	Thermostat 36°C N.A.
IG	Interrupteur General	T4	Terre resistance
IMV	Interrupteur motoventilateur	T46	Thermostat 46°C N.A.
IP	Interrupteur haute temperature	T5	Terre pompe vidage
IS	Interrupteur de securite	T57	Thermostat 57°C N.A.
ISB	Interrupteur voyant lessive de rincage	T6	Terre moteur lavage
ISS	Interrupteur voyant sel	T8	Terre porte exterieure
ITR	Interrupteur thermique resistance	TE	Telerupteur
L	Voyant reseau	THP	Thermoprotecteur
L1	Lampe cycle 1	TM	Timer
L1/2	Lampe cycle demi-charge	TS	Thermostat de securite
L2	Lampe cycle 2	TS 40	Thermostat 40 °C
L3	Lampe cycle 3	TS 50	Thermostat 50 °C
L4	Lampe cycle 4	TS 62	Thermostat 62 °C
L5	Terre pompe vidage	TS1	Thermostat temperature Min.
L6	Lampe cycle 6	TS2	Thermostat temperature Max.
LA	Voyant sechage	TT	Contact de terre du bornier
LAQ	Lampe aquastop en marche	Tcp	Contact de terre du contreporte
LC	Lampe cycle en cours	Tfa	Contact de terre du filtre
LD	Lampe delai en cours	Tml	Contact de terre du moteur
LE	Voyant cycle economie	Tpg	Contact de terre du grande porte
LH2	Lampe delai 2 heures	Tpi	Contact de terre du porte d'inspection
LH4	Lampe delai 4 heures	Tpr	Contact de terre du pressostat
LH6	Lampe delai 6 heures	Tps	Contact de terre du pompe vidange
LL	Voyant lavage	Tr	Contact de terre du resistance
LP	Voyant haute temperature	Tte	Contact de terre du temporisateur