



Microcontrôleur + EEPROM




Candy CDS 230
Board : CSSC-1995A00
CANDY Board : 41021318
 Drawn by : J.B
 Sch. Rev. C


Abaissement tension



Relais + Circuit commande relais



Connecteur Front Panel (Selecteur prog., Led, Demi-charge)



Buzzer + Circuit commande buzzer

