

Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
52 5217
(D,GB,F,NL)

Montage-/Aufstell-
anweisung
52 0359

Zubehör:


Entkalker
46 0038


Verlg. Aqua-Stop
Kunststoffrohr 2,2 m
Ablaufschl. 1,95m
SGZ 1010

Kupferrohr
Ø 10 mm / 1,5 m
SMZ3005


Messerkas.-Backbl.-
Düse
SGZ 1000
Silberglanzkassette
SMZ2003


Mat. - Nr. - Konstante
3740





Mat. - Nr. - Konstante
3740





Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0001	00267640		Module de commande
0004	00165242		Interrupteur
0005	00263087		Tige
0006	00165243		Verrou
0007	00298518		Cadre
0008	00357494		Boitier du bandeau
0009	00165244		Touche
0010	00165246		Touche
0011	00165248		Couvercle
0014	00525217		Notice d'utilisation
0015	00520359		Notice de montage
0020	00265837	00490467	Distributeur
0021	00166637		Joint
0022	00166621		Couvercle coulissant boîte à produit
0023	00166623		Couvercle
0024	00166628		Jeu de reparation
0025	00166626		Dispositif de reglage
0026	00166630		Declencheur
0027	00166627		Pilon
0028	00166625		Joint
0030	00166635		Actuateur
0031	00166632		Jeu de reparation
0032	00166633		Interrupteur
0033	00212855		Contre-porte
0035	00298534		Joint de porte

0037	00298537		Piece d'isolation
0038	00212856		Porte de facade
0039	00151703		Vis
0047	00170664		Jeu de fixation
0048	00114294		Plaque anti-vapeur pour le plan de travail
0049	00141771	00144227	Poids
0050	00212857		Plan de travail
0051	00263093		Support
0052	00263094		Support
0053	00298545		Piece d'isolation
0055	00350529		Plaque d'isolation
0056	00212858	00683930	Partie laterale du boîtier
0057	00165253		Fermeture
0058	00263096		Joint tour de porte pour lave-vaisselle
0059	00298547		Rail
0060	00165254		Support
0061	00212859	00683931	Partie laterale du boîtier
0062	00299328		Joint
0064	00298550		Reglette
0065	00298611		Glissière
0069	00169467	00622193	Kit de réparation - rouleau
0070	00298656	00448903	Arrivée d'eau
0071	00263185		Pressostat
0072	00263186		Chambre de compression
0073	00165256		Interrupteur
0074	00166875		Vanne de regeneration
0076	00298556		Flexible

0077	00165331		Joint
0078	00165318	00165258	Raccordement tuyau d'arrivée
0079	00165258		Raccordement tuyau d'arrivée
0080	00263099		Flexible
0081	00165259		Couvercle
0082	00165260		Ecrou
0083	00166878		Joint
0084	00263589	00497684	Adoucisseur d'eau
0085	00166876		Contact
0087	00165261		Pompe de vidange - SGI/SGU/SE/SL GV630
0088	00165262		Clapet anti retour
0089	00165263		Cache
0090	00167241		Vis
0091	00165331		Joint
0092	00165265		Support
0093	00263102		Joint
0095	00266158	00267619	Bloc hydraulique
0096	00172272		Agrafe du tuyau
0097	00266514		Boitier-partie superieure
0098	00171598		Joint
0099	00165813		Jeu d'etancheite
0100	00266520		Moteur
0101	00266515	00267739	Boitier de pompe
0102	00171596		Suspension
0103	00055114		Condensateur
0107	00165278		Joint
0108	00165279		Sonde
0109	00165280		Joint

0110	00165281		Sonde CTN
0111	00151866		Joint
0112	00069796		Interrupteur
0113	00266195	00652216	Chauffe-eau instantane
0114	00263112		Entonnoir pour bac à sel
0115	00165284		Cache
0116	00263113		Cache
0119	00166879		Joint
0120	00088403		Jeu de montage
0122	00166880		Aimant permanent
0125	00067776		Cosse de cable
0126	00166671		Joint
0127	00299756		Aquastop
0128	00263789		Vanne-aquastop
0129	00298564		Tuyau d'evacuation
0130	00165318	00165258	Raccordement tuyau d'arrivée
0131	00165286		Collier
0133	00163312	00483581	Cable de raccordement
0134	00165201	12028411	Condensateur d'antiparasitage
0135	00450362		Cable de raccordement
0136	00263115		Charnière
0137	00298567		Charnière
0138	00165292		Plaque
0139	00165296		Palier
0140	00165297		Ressort
0141	00165298		Poulie de tensión
0142	00165299		Pied
0143	00263122		Tube
0144	00167243		Capot

0145	00263123		Levier
0146	00165301		Flotteur
0147	00214812		Boitier-partie inferieure
0148	00298574		Socle
0149	00165295		Plaque
0150	00298570		Charnière
0151	00263119		Charnière
0152	00165298		Poulie de tensión
0155	00299260		Bandeau
0170	00298592		Tube
0171	00298593	00369656	Bras d'aspersion
0172	00298594		Bras d'aspersion
0174	00170740	10002494	Microfiltre complet pour lave-vaisselle
0175	00353507		Filtre fin
0176	00093045	00093046	Panier à couverts pour lave-vaisselle
0177	00212900	00685076	Panier supérieur de lave-vaisselle
0178	00213536	20002904	Panier à couverts
0179	00093047	00093046	Panier à couverts pour lave-vaisselle
0180	00093046		Panier à couverts pour lave-vaisselle
0181	00165313	00611666	Roue
0182	00165314		Roulette de panier lave-vaisselle
0183	00105781	00432377	Cassette lave-vaisselle pour couverts en argent
0184	00167301		Tête d'aspersion / Douchette
0185	00350523		Insertion
0186	00350540	00357872	Jeu d'insertions pour lave-vaisselle

0187	00167291		Palier
0188	00167273		Support
0189	00093044		Étagère à tasses
0190	00282973		Reglette
0191	00265253	00093046	Panier à couverts pour lave-vaisselle
0192	00265255	00093046	Panier à couverts pour lave-vaisselle
0200	00265832		Tuyau d'aération
0201	00171024		Cache
0202	00029952		Joint
0203	00066400		Cache
3001	00460038	00311506	Détartrant
3020	00428216		Filtre supplémentaire pour lave-vaisselle
0199	00493906		Faisceau de câblage
8901	00984444		Reservoir d'acier inox
0199	00630510		Jeu de réparation
0199	00630558	00630510	Jeu de réparation
0199	00630557		Jeu de réparation