

Insertion utilisateur

Il est possible de mémoriser au maximum 50 utilisateurs.

1 Maintenir enfoncée la touche PROG sur la carte électronique.

2 Appuyer sur une des touches de l'émetteur à mémoriser.

Le voyant de signalisation led clignote durant la procédure et reste allumé en permanence jusqu'à l'enregistrement effectif.

