




2 Description

2.1 Description du produit



Cafetière filtre

- | | |
|--|--|
| 1 Couvercle | 10 Douche chaudière |
| 2 Réservoir d'eau (1,4 litre) | 11 Couvercle verseuse |
| 3 Porte-filtre avec système de clapet anti-gouttes | 12 Verseuse (10 tasses) |
| 4 Filtre permanent | 13 Poignée verseuse |
| 5 Touche ON/OFF | 14 Levier de réglage de l'heure / minuteur |
| 6 Touche de réglage ARÔME | 15 Base et pieds antidérapants |
| 7 Écran heure/ réglage | 16 Doseur |
| 8 Touche de la fonction 4 TASSES | 17 Indicateur du niveau d'eau dans le réservoir (max. 1,4 litre) |
| 9 Touche DÉMARRAGE AUTOMATIQUE | 18 Plaque chauffante |