




INCIDENT BRÛLEUR ou MISE EN SÉCURITÉ



Ventouse N° 93.230000000000 -> 00.020000000000
Modèles Classic à ventouse

LE VENTILATEUR NE FONCTIONNE PAS




LE VENTILATEUR FONCTIONNE MAIS LE BRÛLEUR NE S'ALLUME PAS



ALLUMAGE VIOLENT DU BRÛLEUR



LE VOYANT ROUGE S'ALLUME : Mise en sécurité



Attention, en propane vérifier le détendeur :

- débit admissible

- encrassement du filtre