



Pos.Nr	12 NC Code	Bezeichnung	Gültig von	Gültig bis
0040	481244019451	Boden		
0110	481250018054	Fuss		
0120	481252878033	Rolle		
0121	481252028069	Drehstift vorn		
0122	481252028068	Drehstift hinten		
0210	481244018924	Front		
0220	481244019445	Seitenplatte		
0240	481244019441	Rueckwand bis 98/33		
0300	481244019446	Arbeitsplatte		
0330	481244018568	Platte		
0340	481241778015	Befestigung Arbeitspla		
0410	481241718341	Scharnier		
0530	481244019336	Sockelblende Blech lac		
0531	481244019443	Sockelblende Kunststof		
0532	481241728042	Schliesshebel Sockelle		
1000	481241738013	Tuer		
1020	481245219522	Klappe,Tuer		
1310	481227138354	Tuerverriegel. System		
1330	481241728039	Haken		
1331	481241728056	Verschluss Taschensieb		
1910	481246668461	Tuerdichtung		
2040	481246638009	Schutz Beruehrung		
2200	481241818177	Trommel kpl. SS		
2230	481241888017	Mitnehmer		
2610	481241878935	Einschubgeh. Kondensat		
2710	481235818052	Riemen 1951-H6		
2730	481235818055	Spannrolle		
2750	481249268129	Feder		
2910	481246668544	Dichtung Trommel		
2911	481246668519	Dichtung Trommel vorn		
3010	481245219381	Schalterleiste Kpl		
3011	481245219367	Rahmen		
3220	481245219396	Einlage bed. TRK 4821		
3310	481241348222	Knopf		
3311	481241348239	Adapter f. Knopf		
3320	481227618259	Taste Start		
3321	481227618262	Taste		
3440	481221478183	Anzeige Elektr. low		
4010	481236118188	Motor		
4011	481240118226	Klemme Motor		
4012	481240118229	Klemme Motor		
4200	481212118144	Kondensator 10 mF		
4210	481212118158	Entstoerfilter		
4300	481236018373	Pumpe Kondenswasser		
4301	481246628104	Dichtung Kondensatpump		
4430	481236118189	Luefterrad		
4560	481225928678	Heizelement 2200 W		
4900	481232118042	Anschlusskabel 3m		
4900	481232118043	Anschlusskabel 5m		
4901	481232128367	Zugentlastung		
5210	481931039524	Steuerung (CB) Kit		
5570	481227128209	Thermostat		
5571	481253058069	Dichtung Thermost. 92		
5641	481225928681	Thermostat Kit		
5710	481236058105	Ventil		
5711	481236058106	Ventil Gehaeuse		
6211	481227018001	Schalthebel fuer Tuers		
6310	481227138076	Mikroschalter Schwimme		
6311	481236018374	Schwimmer		
6312	481236058093	O-Ring Schwimmer		
6331	481227618223	Stift Start/Reset		
6531	481213448213	Lichttraeger ein/aus		
6532	481213448209	Lichttraeger		
6533	481213448211	Lichttraeger vertikal		
6534	481213448212	Lichttraeger horizonta		
6920	481248058079	Rahmen , Filter		
6921	481227858001	Sensor		
7400	481251148188	Waermetauscher		
7403	481252518002	Handgriff Verschluss		
7430	481253048155	Luftkanal		
7431	481253048157	Luftfuehrung f. Trom.L		
7432	481253048127	Abdeckprofil		
7433	481246448092	Lueftergehaeuse		
7500	481241878936	Wasserbehaelter Konden		
7610	481248058081	Filter Tasche		
7810	481253028243	Ablaufschlauch extern		
7830	481253028803	Schlauch 0,98 m		
7831	481253028745	Schlauch 1,37 m		
7832	481253028802	Schlauch 0,73 m		
7940	481246628105	O-Ring		
7941	481246628103	Dichtung Heizkanal		
7942	481246698935	Dichtmanschette Heizun		
7943	481246698937	Dichtmanschette		
7944	481246668547	Dichtung , Taschensieb		
9022	481225638004	Halter Heizung		
9030	481253228028	Clip Kabel		
9031	481240118228	Befestigung		
9032	481240118195	Klammer f.Erdung		
9100	481250238057	Schraube Torx 4,2x13		
9120	481250248015	Schraube 4,0x16-TORX		
9220	481253258005	Sicherungsring		
9320	481227818001	Feder		
9322	481229088056	Feder clip f. Pumpe		
9521	481253058103	O-Ring Ventil Tank 18x		

9522	481253058102	O-Ring Ventilgehaeuse
9650	481244019442	Deckel Kondensatbehael
9651	481246279651	Kappe Frosty