



D Niveauschalter Heizung austauschen Haushalts- und Gewerbe-Geschirrspüler		GB Heater level switch Domestic and commercial dishwashers
		F Remplacement du pressostat de chauffage Lave-vaisselle ménagers et professionnels
NL Niveauschakelaar verwarming vervangen - Huishoudelijke en professionele afwasautomaten	DK Udsiftning af trykvægter varme Husholdnings- og industriopvaske- maskiner	N Utsifting av nivåbryter varme Husholdnings- og industrioppvaskmaskiner
S Byte av värmetryckvakt Hushålls- och professionella diskmaskiner	FIN Lämmityksen painekytkimien vaihto kotitalous- ja suurtalousastianpesukoneisiin.	I Sostituzione pressostato riscaldamento Lavastoviglie elettrodomestiche e industriali
E Cambio del interruptor de nivel de calefacción Lavavajillas domésticos e industriales	P Substituição do pressostato de aquecimento Lavar louça Domestica e Industrial	GR Αντικατάσταση διακόπτη στάθμης θέρμανσης Οικιακά και επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων
Datum: 29 09 1999		M.-Nr.: 04 688 241
Änd.-Stand: 02		