


Commande du monostab 555 par impulsion fugitif:

- 1- par bouton poussoir inverseur fugitif
- 2- par un signal provenant d'une télécommande par ex.



Impulsion positive:

