




Art. 1243

D Gebrauchsanleitung

Funkzentrale

GB Operating Instructions

Central Radio Control Unit

F Mode d'emploi

Télécommande

NL Gebruiksaanwijzing

Afstandsbediening met houder

I Istruzioni per l'uso

Centralina radio-trasmittente

11. Données techniques

Alimentation en courant externe :	bloc d'alimentation 12 V DC
Alimentation en courant interne :	4 x piles alcalines LR6 1,5 V (1 semaine au maximum)
Portée de la radio (à l'extérieur) :	jusqu'à 200 m
Fréquences d'émission et de réception :	433 MHz
Puissance d'émission :	< 10 mW
Température ambiante d'utilisation :	entre la température de gel et + 50 °C
Température ambiante de rangement :	-10 °C à + 60 °C
Humidité atmosphérique :	20 % à 95 % d'humidité relative
Gestion des récepteurs et des détecteurs :	16 au maximum
Conservation des programmes en mémoire lors d'un changement de pile :	oui (EEPROM)