




En appuyant sur le poussoir tu lances le timer...la sortie est à "1" donc le buzzer n'est pas en route.
 Lorsque le temps ($t=1.1 \cdot R \cdot C$) est écoulé la sortie passe à 0 et le buzzer se met en route.
 Il sonne tant qu'on ne réappuie pas sur le poussoir (donc pour lancer un autre cycle) ou qu'on ne débranche pas le montage.

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	18/09/2005	Sheet of
File:	C:\Documents and Settings\...\Sheet1.SchDoc	
	Drawn By:	