

Externe (TDS 210 et TDS 220 uniquement). Vous pouvez utiliser cette source de déclenchement lorsque vous voulez acquérir des données sur deux voies et déclencher à partir d'une troisième. Ainsi, vous pouvez déclencher à partir d'une horloge externe ou avec un signal provenant d'une autre partie du circuit de test, par exemple.

La source de déclenchement EXT ainsi que EXT/5 utilisent le signal de déclenchement externe raccordé au connecteur EXT TRIG. EXT employant directement le signal, vous pouvez utiliser EXT avec les signaux portant une plage de niveau de déclenchement de + 1,6 V à - 1,6 V.

La source de déclenchement EXT/5 divise le signal par 5, ce qui étend la plage de déclenchement de + 8 V à - 8 V. Ceci permet à l'oscilloscope de déclencher sur un signal plus fort.