

Eléments de réglage (vue sans horloge)

- Emplacement pour l'horloge de programmation Affichage du forçage (dérogation) Curseur de sélection de régime

- Bouton de réglage pour la courbe de chauffe
- Bouton de réglage pour l'abaissement
- Bouton de réglage pour la température d'ECS (uniquement sur RVP211)
- Bouton de réglage pour la température de confort
- 8
- Commutateur de codage Potentiomètre de réglage de l'influence de la température ambiante ainsi qu'avec/sans abaissement 9 accéléré
- Potentiomètre de réglage pour la limitation maximale de la température de départ ou de la chaudière
- Potentiomètre de réglage pour la limite de chauffe ECO
- 12 Potentiomètre de réglage pour le différentiel