

Paramètres :

*appuis long sur touche 5

*aller jusqu'à E9 avec les touches 1 et 2

*appuis sur touche 3 SET

	VALEUR ORIGINE	VALEUR MODIFIEE	COMMENTAIRE
P1	30'		Temps maximum d'allumage
P2	5'	3	Temps de stabilisation (phase 2)
P3	60	90	Intervalle nettoyage braséro
P4	3,3s		débit pellets phase1
P5	3,1s		débit pellets phase2
P6	3,6s	3	débit pellets puissance 1
P7	4,3s		débit pellets puissance 2
P8	5,4s		débit pellets puissance 3
P9	6,6s		débit pellets puissance 4
P10	7,8s		débit pellets puissance 5
P11	30s		Délais alarme
P12	15c		?
P13	40c		Température fumée démarrage phase 2
P14	170c		Température refroidissement maximum
P15	48c		?
P16	8		Vitesse extracteur phase 1
P17	8		Vitesse extracteur phase 2
P18	8	7	Vitesse extracteur puissance 1
P19	9		Vitesse extracteur puissance 2
P20	9		Vitesse extracteur puissance 3
P21	10		Vitesse extracteur puissance 4
P22	11		Vitesse extracteur puissance 5
P23	255'	40	?
P24	30s		Temps nettoyage braséro
P25	60c		Température chaudière minimum
P26	30		?
P27	30		?
P28	180c		Température max fumées