

Dénominations des PG et PF

PG 00 Cadence de nettoyage > 32 minutes
PG 01 vis allumage > 1,000
PG 02 vis démarrage > 1,200
PG 03 vis a puissance 1 > 0,900
PG 04 vis a puissance 5 > 2,600
PG 05 fumée allumage > 1700
PG 06 fumées démarrage > 1750
PG 07 fumées puissance 1 > 1000
PG 08 fumées puissance 5 > 2000
PG 09 ventilation puissance 1 > 160 Volts
PG 10 ventilation, puissance 5 > 180 Volts
PG 11 ventilation arrêt > 150 Volts
PG 12 seuil ventilation > 80 degrés
PG 13 seuil compensation > 80 degrés

PF 00 temps star > 10 minutes
PF 01 temps allumage > 16'
PF 02 temps démarrage > 07'
PF 03 précharge allumage > 110"
PF 04 modulation des fumées > 235 degrés
PF 05 modulation réservoir > OFF
PF 06 seuil T1 > 40 degrés
PF 07 seuil T2 > 70 degrés
PF 08 ritardo candela > 00 minutes
PF 09 changement de puissance > 30 degrés
PF 10 retard P2-P1 > 01'
PF 11 durée nettoyage > 31"
PF 12 vitesse nettoyage > 2200
PF 13 vis nettoyage > 0,900
PF 14 puissance nettoyage > 00
PF 15 fumées start > 2200
PF 16 fumées arrêt > 2200
PF 17 fumées alarme > 2200
PF 18 ventilation alarme > 180 V
PF 19 attente flamme > 50"
PF 20 fumées attente flammes > 600
PF 21 delta temp 1 > 03 degrés
PF 22 delta temp 2 > 05 degrés
PF 23 il precarico > 25"
PF 24 plus rpm P1 > 000
PF 25 plus rpm P5 > 000