

Cycle temporisé pour 2 pompes

Description :

Un appui maintenu sur un bouton poussoir :

Enclenche la pompe 1 pendant 3s. puis la pompe 1 se déclenche.

1 s. après la pompe2 s'enclenche pendant 10 s. puis la pompe 2 se déclenche.

Un temps de 4s s'écoule, puis le cycle recommence.

Si le bouton poussoir est relâché, tout s'arrête.





Schéma:



Programme HEX à charger dans le PIC 12F629:

```
:020000003E2898
:10000800DF00030E8301A4000A08A5008A01500836
:10001800A0000B1C18288312A101A201850117302A
:100028008F00B8308E000B108B1C24288312051605
:10003800A101A201850117308F00B8308E008B1006
:1000480083120C1C3528A30A02302302031C34280F
:10005800A10A0319A20AA30117308F00B8308E0035
```

:100068000C102008D00025088A00240E8300DF0E1B
:040078005F0E09000E
:10007C000430831685000430950040308100043034
:10008C0096008B150B120C143130831290000B1749
:10009C008B1717308F00B8308E00A101A20185019B
:1000AC0080302206D10080305102031D5F280030C1
:1000BC002102FF30031C0030D1008030D000803092
:1000CC0022065002031D6C282108033CFF30031C40
:1000DC000030D0005108D00503197828051978286C
:1000EC00013085008030D100803022065102031D82
:1000FC0081282108033CFF3003180030D1008030E8
:10010C00D000803022065002031D8E282108043CAA
:10011C00FF30031C0030D0005108D005031999287A
:10012C000519992885018030D100803022065102B2
:10013C00031DA2282108043CFF3003180030D10015
:10014C008030D000803022065002031DAF282108D9
:10015C000E3CFF30031C0030D0005108D0050319B1
:10016C00BB280519BB28023085008030D1008030B7