



CONFIGURATIONS

☒	COMPOSANTS NON CABLES SUR TV A CLAVIER DÉPOTÉES
	3001-16, 801-2, 1253, 060, 001, 1065-06
⊕	COMPOSANTS NON CABLES SUR TV 4/3
	1036, 1042, 1036, 182, 1030, 1034, 104-6, 009, 003, 1042, 001, 1037, 0223, 1066, 009
⊗	COMPOSANTS CABLES UNIFORMEMENT SUR TV 4/3 SOMME 3001
	CONNECTIONS CABLES UNIFORMEMENT SUR TV 4/3
⊗	MODIFICATION PAL/SECAM
	COMPOSANTS NON CABLES : 814, 874, 878-78, 06 CONNECTIONS MODIFICATION PAL/SECAM
⊙	COMPOSANTS NON CABLES SUR 16/9 ET 84mm
	1123, 3001, 1066, 1052

NOTES

16

17