



PROGRAMME DU DETECTEUR DE FUMÉE

Synoptique de fonctionnement :

Programme principal



Routine d'interruption



Détails :

- Init_UC : Initialisation des broches d'entrée / sortie – type d'oscillateur - ...
- Init_IT : Initialisation des registres pour l'utilisation de l'interruption sur front montant sur l'entrée RB0/INT0
- Init_RS232 : Initialisation de la communication RS232 (ton sous programme 'config_uart')
- SmokeAlarm : variable symbolisant l'état de l'alarme
- SendRS232(SmokeAlarm) : Envoi de l'état de l'alarme sur la liaison RS232