


5.9 Télécommande principale



<Pièces de la télécommande principale>

Lettre	Nom	Fonction
A	Écran	Écran sur lequel toutes les informations sont affichées
B	Menu	Accès aux réglages du système pour la configuration initiale et les modifications.
C	Retour	Retour au menu précédent.
D	Confirmer	Utilisé pour sélectionner ou enregistrer. (Touche « Entrée »)
E	Alimentation/ Vacances	Si le système est éteint, un appui unique permet de mettre le système sous tension. Un nouvel appui lorsque le système est sous tension permet d'activer le mode vacances. Un appui sur le bouton pendant 3 secondes permet d'éteindre le système. (*1)
F1-4	Touches de fonction	Utilisées pour parcourir le menu et ajuster les réglages. La fonction est déterminée par l'écran de menu visible sur l'écran A.

*1

Lorsque le système est éteint ou lorsque l'alimentation électrique est débranchée, les fonctions de protection de l'Ecodan hydrobox (fonction antigel, par exemple) NE fonctionnent PAS. Soyez conscient que sans ces fonctions de sécurité activées, l'Ecodan hydrobox présente un risque d'être exposé à des dommages.

<Icônes du menu principal>

Icône	Description
1	Choc thermique Lorsque cette icône est affichée, le « mode choc thermique » est activé.
2	Pompe à chaleur La « pompe à chaleur » est en fonctionnement. Dégivrage. Chauffage de secours.
3	Résistance électrique Lorsque cette icône est affichée, les « résistances électriques » (appoint électrique ou résistance électrique ECS immergée) sont en cours d'utilisation.
4	Température cible Temp.départ d'eau fixe Régulation auto-adaptative Loi d'eau
5	OPTION Un appui sur le bouton de fonction sous cette icône permet d'afficher l'écran Options.
6	+
7	-
8	Z1 Z2 Un appui sur le bouton de fonction sous cette icône permet de basculer entre la Zone1 et la Zone2. Informations Un appui sur le bouton de fonction sous cette icône permet d'afficher le menu d'informations.
9	Mode de chauffage (ou rafraîchissement si dispo.) Mode de chauffage Zone1 ou Zone2 Mode de rafraîchissement
10	Mode ECS Mode normal ou ECO
11	Mode vacances Lorsque cette icône est affichée, le « mode vacances » est activé.
12	Programmation activée Interdire Contrôle serveur Pause En attente (*2) Stop (arrêt) Fonctionnement
13	Température actuelle Température ambiante actuelle Température actuelle de l'eau du ballon d'ECS
14	Le bouton Menu est bloqué ou le basculement des modes de fonctionnement entre les fonctionnements Eau chaude et Chauffage est désactivé dans l'écran Options. (*3)
15	Une carte mémoire SD est insérée. Fonctionnement normal. Une carte mémoire SD est insérée. Fonctionnement normal.

FR

